


多媒体教学一体机使用方法

基本使用

一体机右下角按键和接口如下

按键与接口



状态说明：开关机按钮长蓝色（开机状态），红色（通电状态），红蓝切换（待机状态）；

按键说明：红色状态下按下开关机键开机，蓝色状态下长开关机按键关机；设置键可以选择信号默认为桌面电脑系统信号（HDMI1），可以切换到一体机自带电脑系统信号（PC）。

触屏常用操作说明：鼠标左键单击（点击一次），鼠标左键双击（快速点击两次），鼠标右键单击（触摸屏幕2秒以上，等待圆圈加载完成）。

电子白板使用

打开：双击桌面图标希沃白板 5 打开电子白板。

关闭：白板使用状态下（最大化）点击菜单按钮，选择退出。图示如下



最小化：点击最小化图标（用于白板切换到 PPT 播放）。图示如下



最大化：单击 EN 浮动图标，打开扩展栏，点击最右边双箭头图标。（用于 PPT 播放切换到白板状态）。图示如下



白板笔：点击笔图标即可在白板上书写。图示如下




橡皮擦：点击橡皮图标即可。图示如下



撤销上一步操作：点击撤销图标。图示如下



扩展功能：点击更多，请自行探索使用。图示如下



其他设备（手机，平板）同屏功能使用（注：只能在一体机自带系统使用）

双击桌面希沃授课助手图标打开软件



点击如何连接，根据提示，完成操作，即可实现同屏功能。（**注意事项：1、必须连接软件提示的 WIFI；2、请使用下载的 APP 扫描二维码。**）